

Avgifter per abonnemang (exkl. moms)


Abonnemang med baseeffekt kW	Fast avgift per abonnemang kr/år	Baseeffekt	Maxeffekt kr/kW och år
		560	560
		560	560
		560	560
		560	560

Energiavgift (exkl. moms)

Basenergi: Jan – Dec
Spetsenergi:
Flödesavgift:


Överuttagsavgift: 1 120 kr/kW (samma för alla abonnemang)

SAMTLIGA DELAR I DEN NYA PRISSÄTTNINGEN



SKISS PÅ PRISMODELLEN

- Basenergi
- Spetsenergi
- Baseeffekt
- Fast avgift
- Maxeffekt
- Flöde



Förklaring till prismodellens olika delar:

Basenergi

Basenergi är den största delen av energianvändningen under året. Gränsen mellan basenergi och spetsenergi kallas baseffektnivå.

Baseffektnivå

Den effekt som behövs för värme och varmvatten mäts varje timme. Gränsen för när mer effekt behövs, exempelvis vid extra kallt väder, kallas baseffektnivå. Det finns möjlighet att ändra baseffektnivån en gång om året.

Spetsenergi

Spetsenergi är den energi som behövs när man behöver mer värme än normalt. Spetsenergin har ett högre energipris och används när förbrukningen är högre än den valda baseffekten.

Maxeffekt

Maxeffekten bestäms utifrån de högsta dygnsmedelvärdena som uppmätts under föregående vinterperiod. ENA Energi rekommenderar ett maxeffektvärde som baseras på en utomhustemperatur på -16 grader. Det finns möjlighet att ändra maxeffektnivån en gång om året.

Fast avgift

Den fasta avgiften i fjärrvärmepriset består av kostnader för produktion och distribution, kostnader för drift och underhåll samt kapitalkostnader för investeringar.

Flödesavgift

Flödesavgiften beror på mängden fjärrvärmevatten som strömmar igenom fjärrvärmecentralen. Om energianvändningen minskar så minskar flödet, likaså minskar flödet om avkylningen av fjärrvärmevattnet ökar med samma energianvändning. Ofta samverkar dessa när förbättrande åtgärder gör i fastigheten.